



## Handleiding software/kaarten update voor de: CNSD-300FM

AVIC-F700BT AVIC-F710BT	AVIC-F900BT AVIC-F910BT AVIC-F9110BT
----------------------------	--

**Let op:** U hebt maar één van de twee SD-kaarten nodig.

1. Plaats SD-kaart 1 in het navigatie systeem.
2. Start de navigatie op. Het systeem zal nu het toestelnummer weergeven.
3. Noteer hieronder de zestien cijfers van het product/toestelnummer.  
\_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_
4. Mocht het systeem geen toestelnummer weergeven, gebruik dan kaart 2.
5. Ga vervolgens naar de volgende website [www.pioneer.nl/unlocknavigate](http://www.pioneer.nl/unlocknavigate)
6. Voer het product nummer en het CD/media nummer in.
7. Klik op "software unlock password aanmaken" om het password aan te maken
8. Schrijf hieronder het password over en voer deze in het navigatie systeem.  
\_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_
9. Laat het toestel zonder onderbreking updaten, dit duurt +/- een half uur.
10. Wanneer het toestel klaar is met updaten, zet het toestel terug naar de fabriekinstellingen door achtereenvolgens te gaan naar MENU, Instellingen, Systeem instellingen, Herstellen/verwijderen, Fabriekinstellingen herstellen.
11. De kaartsoftware is nu bijgewerkt naar kaart versie:04.000000  
Versie 5.000000
12. Laat de SD-kaart in het toestel om de bluetooth-software bij te werken.
13. Ga naar MENU, kies Telefoon, Telefooninstellingen, update Bluetoothsoftware, Ok om de bluetooth te updaten.
14. Wanneer u klaar bent met het updaten van de bluetooth, controleer of de bluetooth software versie is bijgewerkt.
15. Dit gaat als volgt: Kies telefoon, Telefooninstellingen, update Bluetooth-software, dan ziet u versie HW100-SW390.2